

取扱説明書の補足

「ご使用前の準備」－「設置手順」－「⑥テレビのチャンネルを確認する」

テレビを物理チャンネルの VHF 1 チャンネルに設定する必要があります。

下記の事例の場合、

テレビ及びリモコンの設定で VHF 1 チャンネルを表示できるようにする必要があります。
テレビのマニュアルやテレビメーカーのサポートセンター等で設定をご確認ください。

※「リモコンの 1 チャンネルを押して、
テレビに表示されるチャンネルが 1 になっている場合は問題ありません」

・ テレビで VHF 1 チャンネルをスキップする設定になっている
例えば、リモコンのチャンネル切り替えの順送りボタンなどでチャンネルを切り替えても、
1 チャンネルが出てこない場合

・ テレビのリモコンの 1 チャンネルのボタンに、UHF の放送局が割り当てられている
例えば、リモコンの 1 ボタンを押して、テレビのチャンネル表示が 1 ではない (46 など)

主に、地上アナログ VHF 1 チャンネルの放送局がなかった地域にお住まいの方は、
テレビの設定が必要です。

取扱説明書の訂正

「各種設定」－「視聴設定」－「予約一覧」

誤：予約の時間になりましたら、画面は自動的に予約したチャンネルへ切り替えますので、
ご注意ください。

正：予約の時間になりましたら、視聴予約がある旨のメッセージ画面が表示されます。
決定ボタンを押すまでチャンネルは切り替わりませんのでご注意ください。